






BODEGA COLISIÓN AUTOMORES EUROPA
PRIMER PISO



BODEGA SEAT Y SKODA AUTOMORES EUROPA
PRIMER PISO



BODEGA SEAT Y SKODA AUTOMORES EUROPA
SEGUNDO PISO



	ASCENSOR DE VEHICULOS		MECÁNICA ESPECIALIZADA Y DE GARANTIAS
	PULMÓN		MECÁNICA DE MANTENIMIENTO
	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CARROCERÍA		ALISTAMIENTO DE SUPERFICIES
	REPARACIÓN CARROCERÍA		ELECTROMECANICA COLISION

OPERACIÓN	○
TRANSPORTE	➔
INSPECCIÓN	□
ESPERA	⌒
ALMACENAR	▽

	MANTENIMIENTO
	MANTENIMIENTO CON LAVADO
	MANTENIMIENTO CON LAVADO
	LATONERÍA Y PINTURA
	ENTREGA VEHICULO COLISION